


Installationsanleitung RJ45 Modular Universaleinheit

Installation guide RJ45 Modular universal element

Instructions de montage RJ45 Modular unité univerelle




Die Komponenten sollten von autorisierten Personen in gesicherten Bereichen eingesetzt werden in Übereinstimmung mit den Landesspezifischen Normen.


Installation is to be performed by qualified electricians.

Units have to be installed in limited access areas in conformance with all national and local codes.


1 Montage RJ45 Anschlussmodul Assembly RJ45 connection module Montage RJ45 module de raccordement



2 Demontage RJ45 Anschlussmodul Removal RJ45 connection module Démontage RJ45 module de raccordement



3 Montage RJ45 Anschlussmodul Assembly RJ45 connection module Montage RJ45 module de raccordement



Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG

Binzstrasse 32

CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11

Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41

E-Mail info@rdm.ch

www.rdm.com

R&M