









Installationsanleitung RJ45 Anschlussmodul ungeschirmt, gerade
Installation guide RJ45 Connector Module unshielded, straight cable entry
Instructions de montage RJ45 Module de raccordement non blindé, entrée droit du câble










Die Komponenten sollten von autorisierten Personen in gesicherten Bereichen eingesetzt werden in Übereinstimmung mit den Landesspezifischen Normen.

Installation is to be performed by qualified electricians.

Units have to be installed in limited access areas in conformance with all national and local codes.



Installationsanleitung RJ45 Anschlussmodul ungeschirmt, abgewinkelt 90°
Installation guide RJ45 Connector Module unshielded, 90° cable entry
Instructions de montage RJ45 Module de raccordement non blindé, entrée coudée 90° câble



Die Komponenten sollten von autorisierten Personen in gesicherten Bereichen eingesetzt werden in Übereinstimmung mit den Landesspezifischen Normen.

Installation is to be performed by qualified electricians. Units have to be installed in limited access areas in conformance with all national and local codes.

Headquarters

Switzerland
 Reichle & De-Massari AG
 Binzstrasse 32
 CHE-8620 Wetzikon
 Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11
 Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41
 E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

